

Hochbau und Planung

Merkblatt 07.2022

RWA Bedienstellen

Der Standort der RWA Bedienstellen ist nach Absprache mit dem Kommando der Feuerwehr Küsnacht festzulegen.

RWA Bedienstellen sind in einer gelben Ausführung zu montieren.

Die Beschriftung von aussen muss klar erkennbar sein. Text: "RWA Bedienstelle" Schrift: Arial Black, Höhe 8 cm, in schwarze Schrift auf gelben Grund.

Jeder einzelne Schalter muss klar Beschriftet sein, unter Einbezug der Himmelsrichtung vom Standort der RWA-Öffnung

Jeder einzelne Schalter muss mit der Position der RWA-Öffnung beschriftet sein. "RWA offen", "RWA zu", Leuchtdioden bestätigen die jeweilige Position der RWA-Jalousien.

RWA Taster (Treppenhaus)



RWA Bedienstelle (Lager/Tiefgarage)



